

炭酸水の作り方 Sparkling Water

Step 1 H₂O 4°C
美味しい富士の天然水を使用したスパークリングウォーターの楽しみ方
Enjoy making sparkling Mt. Fuji Spring water

Step 2
ミニバーの冷蔵庫に準備された冷えた水が入ったボトルを出す
Take the aarke water bottle from the bar fridge.

Step 3
x 1 = x 2 = x 3 =
レバーを引いてガスをいれる作業を最低3回する
Pull the lever three times maximum to carbonate the water to your liking.

備え付けのソーダストリームに装着する
Screw the bottle head onto the sodastream.

レンジの使い方 Microwave Guide

Step 1 レンジボタンを押す
Tap this to engage microwave function.

Step 2 ワット数と調理時間をタッチパネルで調整する(⑦を操作)
Use buttons at ⑦ to change wattage and set time.

① くぼんだ オン/オフセンサーコントロール オープンのオン/オフ切り替え用
② 光インターフェイス (ミレサードサービス技術者専用)
③ センサーコントロール モバイル端末を介してオープンを操作
④ センサーコントロール クイック電子レンジ機能を開始
⑤ ディスプレイ 時刻や操作に関する情報を表示
⑥ センサーコントロール 1つ前に戻る、調理プログラム中にメニューオプションを変更

⑦ ナビゲーションエリアと 上下矢印ボタン リストをスクロール、値を変更
⑧ OK センサーコントロール 機能を選択、設定を保存
⑨ センサーコントロール キッチンタイマー、調理時間、調理プログラムの開始時刻または終了時刻を設定
⑩ 各種センサーコントロール オープン庫内照明のオン/オフを切り替え
⑪ 各種センサーコントロール モード、自動プログラム、設定の選択

オーブンの使い方 Oven Guide

Step 1 熱風加熱プラスボタンを押す
Tap the fan symbol to engage the oven setting.

Step 2 温度をナビゲーションエリア⑦で調整する
Use Navigation Area Arrows ⑦ to change temperature.

ティーポット Teapot

Step 1 ケトルでお湯をわかす
Fill up the water tank with tapwater.

Step 2 準備されたティーバッグをポットの中に入れる(ポット7分目のお湯でティーバッグ2つが目安)
Put teabags into the pot. (fill the pot 70% of the way with two tea bags)

Step 3 お湯を入れてから2分ほど待ち、ティーバッグを取り出す
Infuse tea for about two minutes in the hot water, then take out.

Step 4 美味しいスウェーデンブレンドの紅茶が完成
Enjoy the rich flavors of Swedish Blend Tea.

ケトル Electric Kettle

Step 1 ケトルにシンクから出る天然水をポッドに入れてセットしたら、ボタンを1度押す
Fill the kettle with water from the tap and press the button once to start boiling.

設定温度を最大60分間保持します
HOLD switch will keep water temperature at whatever you set it for up to 60 min.

温度設定を華氏と摂氏から選択できます
Switch between Fahrenheit and Celsius.

コーヒーメーカー Coffee Maker

Step 1 水の投入口にシンクから出る天然水をいれる
Fill up the water tank with tapwater.

Step 2 紙のフィルターをつける
Place the filter into its holder.

Step 3 コーヒー豆を適量入れる
Fill up the top compartment with coffee beans.

Step 4 挽き目を選択して、スタートボタンを押す
Pick the level of roast and press the START button.

粗挽き 中挽き 細挽き

食洗機 Dishwasher

Step 1 洗いたい食器を並べる
Place the dishes into the washer.

Step 2 シンクしたの引き出しから洗剤を取り出し、食洗機扉内側にセットする
Get the detergent pods from under the sink, and place one into the soap compartment on the back side of dishwasher door.

Step 3 電源を入れる
Press the power button to turn on.

Step 4 Autoの設定ボタン押す
Set the cycle to AUTO

Step 5 スタートボタンを押す
Press the Start button

プロジェクタ Projector

Step 1 リモコンを使用してスクリーンを下ろす
use the small remote to drop down the screen.

Step 2 プロジェクターのスイッチをいれる
use the projector remote to turn on power.

Step 3 お好きなチャンネルを選択し、OKボタンを押していただく
Use the arrow keys and OK button to navigate the smart tv system.

Focus Ring フォーカスリング
電気ボタン ON/OFF

グリル Grill

Step 1 右側にある赤いスイッチを押し、グリルを起動する
Turn on the grill by pressing the red power button on the side of the console.

Step 2 正面についたつまみを回す
Turn the knob to the desired temperature.

OFF
LOW (90°C ~ 150°C)
MID (175°C ~ 230°C)
HIGH (260°C ~ 320°C)

ウェルカムビーフステーキの焼き
how to prepare the welcome beef steak
250°Cの鉄板で両面を2分半ずつ焼いたあと、グリルから離しホイルを巻き、10分弱休ませる
Cook the steak at 250°C for 2m30s on each side. Take off the grill and cover it in aluminium foil. Let it rest in room temperature for about

IH

Step 1 電源をいれる
turn ON the IH stove

Step 2 矢印を押して温度を調節する(一番高温にするためには「P」を押す)
Press arrows on the respective hob to change heat intensity (P is max heat)

Top Left Hob 左奥クッキングゾーン
Timer (min) タイマー時間表示(分)

左手前クッキングゾーン Bottom Left Hob
ロックボタン Lock Button
電源ボタン Power Button

タイマーボタン タイマー設定ボタン
キング Main Hob